



הוראות ההתקנה שים לב. חיבורי הבקרה נמצאים בחלק העליון מעל הקו המרוסק מתחת לקו זה, צד ימין מיצג 2 אזורי גלאים ו 2 אזורי מגנטים המנוטרלים בשבת בצבע **ירוק**, ומצד שמאל, בדומה, איזורים פעילים בשבת בצבע **אדום**.

חיבורי מפסק מצבים שבת/חול: החוטים המחברים למפסק המסופק הם בצבעים שונים בהתאם לקיים בשרטוט. חוט **אדום** וחוט **ירוק** מתחברים ישירות ל מינוס (-) בבקרה למעלה. חוט **חום** מתחבר למינוס משותף של מתח הגלאים המנוטרלים, וכן לדיודה המחברת לחוזרים של המפסקים המגנטיים בנקודה (-)BP. חוט **כתום** מתחבר לסט הדיודות בנקודה DS יציאות החוטים מסט הדיודות מתחברים ישירות לאיזורים המנוטרלים בשבת. חוט **צהוב** מתחבר ל 2 מקומות. א. למחבר מס 1 בכרטיס, ב. לחיבור מינוס משותף של מתח הגלאים הפעילים בנקודה (-) ACT. החוט **הכחול** מתחבר למחבר מס' 2. **שים לב!** לקצר מחבר 7 בכרטיס (-) קבוע.

שאר החיבורים: לחבר ישירות מהבקרה מתח הזנה לכרטיס +12 ו (-) ל +1 ו (-) בכרטיס. חיבור נוסף, כניסה CL לחיבור מגעי שעון שבת לדריכה/ניטרול האזעקה בזמנים נבחרים. כאופציה נוספת לפי דרישת הלקוח חיבור נקודה 8 בכרטיס אל ה KE לדריכה וניטרול. הג'מפר בכרטיס מעל T מפעיל מפתח במצב רגעי. מעל ה ON/OFF P הוראות למשתמש.

לפני הדלקת נרות השבת יש להעביר את המפסק למצב שבת. לדריכת המערכת לפני השינה יש לסובב את מפתח המנעול בעדינות רבע סיבוב ובתוך 7 שניות המערכת נדרכת. לניתוק המערכת יש לשנות מצב מפתח המנעול כמו לפני הדריכה. במוצ"ש להעביר את המפסק שוב למצב חול. מומלץ לעיין בקובץ "הכרת הכרטיס" שבתקליטור.